



说明:
各仪表流通组件应选用原厂配套设备, 安装方式以厂家最终说明为准。
仪表安装顺序供参考, 现场可根据场地情况, 进行调整。

4		安装附件	仪表配套	套	1	
3		仪表电缆	仪表配套	米	7	
2		流通支架	仪表配套	个	1	带消泡装置
1		浊度分析仪		套	1	
编号	符号	名 称	规格及型号	单位	数量	备 注
主 要 设 备 材 料 表						