



分析仪表安装示意图

主要设备材料

序号	符 号	名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
1		传感器	见仪表条件表	套		
2		变送器	见仪表条件表	套		
3		传感器至变送器的连接电缆	随仪表配套提供	米		见仪表条件表
4		仪表保护箱	HXWXD=500X400X350	套		不锈钢带观察箱
5		变送器安装支架	60X600X2+150X150X10	套		不锈钢或热镀锌钢
6		膨胀螺栓	φ10	套		按需提供
7		传感器安装支架	系统成套商配套提供	套		
8		接地导线	BV-10mm ²	套		按需提供
9						

附注：

- 1、仪表电缆引自PLC,电缆穿保护管沿池壁和走道板敷设至仪表保护箱。有电缆桥架处沿桥架敷设。
传感器至变送器之间的电缆穿SC25管保护，电缆仪表配套提供。
- 2、安装位置见自控仪表平面布置图，电缆规格、型号见电缆表。
- 3、传感器探头位于水面下不小于0.30米，否则现场调整传感器的安装高度。
- 4、仪表接线参照<<仪表接线图>>和最终说明书进行。
- 5、仪表安装应由专业厂家现场指导安装。