



一体化液位计安装示意图

分体式液位计安装示意图

主要设备材料

序号	符 号	名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
1		液位计传感器	见仪表条件表	套		
2		液位计变送器	见仪表条件表	套		
3		传感器至变送器的连接电缆	随仪表配套提供	米		见仪表条件表
4		仪表保护箱	HXWD=500X400X350	套		不锈钢带观察箱
5		变送器安装支架	60X600X2+150X150X10	套		不锈钢或热镀锌钢
6		膨胀螺栓	φ10	套		按需提供
7		传感器安装支架	系统成套商配套提供	套		
8		接地导线	BV-10mm²	套		按需提供
9		不锈钢安装支架		套		按需提供

- 附注：
- 超声波液位计传感器的安装可以根据实际情况现场处理。
 - 仪表接线参照<<仪表接线图>>和最终说明书进行。
 - 仪表安装应由专业厂家现场指导安装。
 - 未尽仪表参见仪表说明书及厂家现场指导安装。